

MHKA / Medico Tech Sp / Cel Ter Vet / Hyg
Labo Hydro/Bromato/Air
Tel : 02/4432095

Bijlage aan mail
van 10/07/2026

Resultaat drinkwateranalyse

Eenheid:	MHKA			
Staalname uitgevoerd op :	07/07/2026	Door :	GS,JH	volgens EN ISO 19458
Aankomst in het labo op :	07/07/2026			
Analyses uitgevoerd :	van 07/07/2026 tot 10/07/2026	Door :	1SM Heijster	
Rapport opgesteld op :	10/07/2026	Door :	Vet Olt VANHOUTTE	

Controle N°	631			
Plaats staalname :	bloc 13-0-9 13.011 (onder Villa)			
Type water :	Netwerk			

	RESULTATEN	EENHEDEN	WAARDEN PARAMETERS		METHODES
			VERPLICHT	INDICATIEF	
Fysisch aspect :					
Temperatuur tijdens staalname :	24,3	° Celsius		≤ 25	Proc S2.11.2.1 PR01
Kleur :	ok		-	aanvaardbaar voor de gebruiker	Proc S2.11.2.1 PR01
Geur :	ok		-	aanvaardbaar voor de gebruiker	Proc S2.11.2.1 PR01
Troebelheid :	0,679	NTU	-	≤ 4	Proc S2.11.2.1 PR05
Conductiviteit :	434	µS/cm 20°C	-	≤ 2500	Proc S2.11.2.1 PR05
Bacteriologische analyse*:					
Totaal kiemgetal 48 H aan 36° C	4	cfu per ml	-	≤ 20	Proc S2.11.2.1 PR02
Totaal kiemgetal 72 H aan 22° C	0	cfu per ml	-	≤ 100	Proc S2.11.2.1 PR02
Totaal coliformen	0	cfu per 100 ml	-	0	Proc S2.11.2.1 PR02
<i>Escherichia coli</i>	0	cfu per 100 ml	0	-	Proc S2.11.2.1 PR02
Intestinale enterococci	0	cfu per 100 ml	0	-	Proc S2.11.2.1 PR02
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	0	cfu per 100 ml	-	0	Proc S2.11.2.1 PR02
<i>Clostridium perfringens</i>	0	cfu per 100 ml	-	0	Proc S2.11.2.1 PR02

*(ga)=geschat aantal volgens ISO 8199

Chemische analyse :					
pH	7,6		-	6,5-9,2	Proc S2.11.2.1 PR05
Ammonium	0,25	mg/l	-	≤ 0,50	Proc S2.11.2.1 PR05
Vrije chloor	0,01	mg/l	-	≤ 0,25	Proc S2.11.2.1 PR05
Nitriet	0,10	mg/l	≤ 0,5	-	Proc S2.11.2.1 PR05
Nitraat	3	mg/l	≤ 50	-	Proc S2.11.2.1 PR05
Ijzer	248	µg/l	-	≤ 200	Proc S2.11.2.1 PR05
Koper	0,0	mg/l	≤ 2,0	-	Proc S2.11.2.1 PR05
Hardheid	280	mg/l	-	150**-675	Proc S2.11.2.1 PR05

** : enkel voor chemisch verzacht water

CONCLUSIE

Het water is GESCHIKT als DRINKWATER, hoewel niet-conform. Het spoelen van de leidingen dient elke ochtend uitgevoerd te worden met volledig geopende kranen. Zodra het water helder is nog gedurende 2 minuten laten lopen. De filter van de kraan moet regelmatig ontkalkt worden.



Vet Olt VANHOUTTE

Labo Hydro/Bromato/Air

MHKA / Medico Tech Sp / Cel Ter Vet/Hyg